

Aandachtspunten Ducker Klepelmaaier

- Machine uitgekapt wegzetten
- Onderaan zit een beveiligingspin, deze bedien je met de gele hydroliek slang. Tijdens het rijden met ingeklapte machine moet deze pin uit staan en de machine vergrendelen. Om pin in te laten gaan behoorlijk druk opbouwen.
- Groene slangen zijn voor de side shift